

MEIKO[®] ACTIVE

Ökoclean KR

Détergent en bloc pour vaisselle, fortement alcalin, sans chlore ni phosphates, avec certification Écolabel européen



EU Ecolabel:
DE/038/058

- Détergent écologique avec certification Écolabel européen
- Les substances, l'emballage et l'efficacité du produit sont conformes au standard de qualité élevé du label écologique européen
- Pouvoir de dissolution de l'amidon extrêmement efficace
- Pouvoir de dissolution de la graisse exceptionnel
- Efficace sur les résidus légers de colorants alimentaires
- Pouvoir nettoyant extrêmement efficace
- Donne un résultat de lavage optimal en association avec les produits de rinçage MEIKO ACTIVE



Manipulation :

MEIKO ACTIVE ÖkoClean KR s'utilise avec un doseur. Le dosage est déterminé par la dureté de l'eau, le temps de lavage, le degré d'encrassement, le type de lave-vaisselle, le type de vaisselle, etc.

Dosage recommandé

0-6°dH : 1,0 à 2,0 g/l d'eau
7-13 °dH : 2,0 à 2,5 g/l d'eau

Remarques spéciales !

Ne pas utiliser sur de l'aluminium et autres métaux légers.
Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Informations sur la composition et la réglementation des détergents

Respecter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

Ne pas stocker avec des acides. Stocker entre 0 et 40 °C.

Consignes de sécurité

Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

Produit de rinçage recommandé


MEIKO ACTIVE ÖkoClean KS




Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien ci-dessous :
<http://m3o.link/A11>

Utilisation recommandée :


Temps de lavage



Conditions de lavage



pH (non dilué)



EU Ecolabel:
DE/038/058

Conditionnement

Contenant 4 x 3,0 kg

UFI: UAS2-AQTM-RXE2-NAXA

