

MEIKO[®] ACTIVE

KS S

Liquide de rinçage universel,
concentré, acide, pour eaux dures



- Pour eaux dures et soumises à des variations
- Mouillage uniforme et séchage de la vaisselle mixte sans gouttelettes ni traces
- Brillance éclatante
- Empêche l'entartrage du système de rinçage
- Sans goût ni odeur
- Réduit la formation de mousse
- Offre un résultat de lavage optimal en association avec les détergents MEIKO ACTIVE



Emploi :

MEIKO ACTIVE KS S s'utilise avec un doseur. Le dosage est déterminé par la dureté de l'eau, le type de vaisselle, le type de lave-vaisselle, etc.

Dosage recommandé

0,2-0,7 g/l d'eau

Remarques spéciales !

Un changement de produit nécessite de faire appel à un technicien. Avant d'utiliser un nouveau type de produit pour la première fois, toujours rincer le conduit de dosage avec de l'eau propre pour éviter la cristallisation. Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Informations sur la composition et la réglementation des détergents

Respecter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage


Stocker entre 0 et 40 °C.

Consignes de sécurité

Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

Détergents recommandés


- MEIKO ACTIVE FR 61
- MEIKO ACTIVE FR 78
- MEIKO ACTIVE FR 80
- MEIKO ACTIVE FR 81
- MEIKO ACTIVE FR 86
- MEIKO ACTIVE KR 5250
- MEIKO ACTIVE KR 5600



Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien ci-dessous : <http://m3o.link/A1F>

Utilisation recommandée :


Matériaux



Conditions de lavage



pH (non dilué)



Conditionnement

- Bidon de 25 kg
- Bidon de 10 l
- Bidon de 5 l



UFI: T3T4-T968-TPPD-5WYY

